

 **breo**<sup>®</sup>time





## Instructions (EN)

## DIGITAL (BINARY MODEL)

### 1. MOVEMENT FUNCTION

In normal display mode, the display can show Hours, Minutes, Seconds and Week Day. Alarm Function can maintain the sound for 20 seconds and report the correct time at each hour. Stopwatch Function, 12/24 Hours Format, Backlight Function (A).



## **2. TIME ADJUSTMENT**

In Normal Display mode, hold (C) until the display starts to flash. Press (C) again. Seconds will flash. Press (D) to set the seconds to zero. Press (B). Minutes will flash. Press (D) to advance the minutes value. Press (B) again. Hour will flash. Press (D) to advance the hour value. Press (B). Month will flash. Press (D) to advance the month value. Press (B) Date will flash. Press (D) to advance the date value. Press (B). Day Indication marker will flash. Press (D) to move through the days of the week. Press (C) to exit time adjusting mode.

## **3. SETTING THE ALARM AND TIME REPORTING**

### **HOW TO SET THE ALARM:**

In Normal Display mode, hold (C) until the display starts to flash. Use (D) to advance the hour value. Press (B). Minutes will flash. Use (D) to advance the minutes value. Press (C) to set the alarm and return to normal display mode.

### **DAILY ALARM MODE:**

In Normal Display mode, press and hold (D). Press (B) to select the

alarm symbol 🕒 and Chime Symbol 🕒)) alternatively on or off. The alarm symbol 🕒 on the normal display means alarm will sound for 20 seconds at a pre-set time every day. The chime symbol 🕒)) on the normal display means it will chime on the hour.

#### **4. READING THE DISPLAY**

In normal display mode, press (B) to display Month/Date. Hold (B) and press (D) to alternate between Month/Date, Date/Month.

#### **12/24 HOUR FORMAT:**

In Normal Display mode, press and hold (D) to display alarm mode. Press (C) to select 12 or 24 hours format alternatively. The 'PM' or 'AM' symbol on the display means both normal time and alarm time are in 12 hours format. Otherwise, they are in 24 hours format.

#### **5. STOPWATCH MODE**

##### **NET TIME MEASUREMENT:**

In Normal Display mode, press (C) to activate stopwatch mode. Press (B) to start and stop the timer. Press (D) to reset the timer.

LAP TIME MEASUREMENT: (ie more than one runner on a track)

In Normal Display mode, Press (C) to activate stopwatch mode.

Press (B) to start timer, and then press (D) to show the first runner's time. (The timer continues counting). Press (D) to release lap time display and return to the timer. Repeat this process for all runners.

Once all runners have finished, press (D) to reset the timer to zero.



## Instructions (FR)

## DIGITAL (MODÈLE BINAIRE)

### 1. MOUVEMENT DE FONCTION

En mode affichage normal, l'écran peut afficher Heures, minutes, secondes et la Semaine de la Journée. Fonction d'alarme peuvent maintenir le son pendant 20 secondes et le rapport du temps de corriger, à chaque heure. Chronomètre, format 12/24 heures, la fonction rétro-éclairage (A).



## **2. REGLAGE TEMPS**

En mode affichage normal, maintenir (C) jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter. Appuyez sur (C) à nouveau. Secondes se met à clignoter. Appuyez sur (D) pour régler les secondes à zéro. Appuyez sur (B). Procès-verbal se met à clignoter. Appuyez sur (D) à l'avance la valeur des minutes. Appuyez sur (B) à nouveau. L'heure clignotera. Appuyez sur (D) pour faire progresser la valeur de l'heure. Appuyez sur (B). Mois clignote. Appuyez sur (D) à l'avance la valeur du mois. Appuyez sur (B) Date clignote. Appuyez sur (D) pour faire progresser la valeur de date. Appuyez sur (B). Indication du jour marqueur clignote. Appuyez sur (D) pour faire défiler les jours de la semaine. Appuyez sur (C) pour sortir du temps pour ajuster le mode.





## **3. RÉGLAGE DE LA DÉCLARATION D'ALARME ET DE L'HEURE**

### **COMMENT RÉGLER L'ALARME:**

En mode affichage normal, maintenir (C) jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter. Utilisez (D) pour faire progresser la valeur de l'heure. Appuyez sur (B). Procès-verbal se met à clignoter. Utilisez (D) à l'avance la valeur des minutes. Appuyez sur (C) pour régler

l'alarme et de revenir à l'affichage normal.

#### MODE ALARME:

En mode affichage normal, appuyez et maintenez (D). Appuyez sur (B) pour sélectionner le symbole d'alarme  et le symbole du carillon  alternativement allumés ou éteints. Le symbole d'alarme  sur l'écran normal des moyens d'alarme retentit pendant 20 secondes à une heure pré-définie chaque jour. Le symbole du carillon  sur l'écran normal signifie qu'il carillon sur l'heure.

#### 4. LECTURE DE L’AFFICHAGE

En mode d'affichage normal, appuyez sur (B) pour afficher Mois / Date. Hold (B) et appuyez sur (D) pour alterner entre Mois / Date, Date / Mois.

#### FORMAT 12/24 HEURES:

En mode affichage normal, appuyez et maintenez (D) pour afficher le mode d'alarme. Appuyez sur (C) pour sélectionner le format 12 ou 24 heures en alternance. Le "PM" ou le symbole "AM" sur les

moyens d'affichage du temps normal et l'heure d'alarme sont au format 12 heures. Sinon, ils sont au format 24 heures.

## **5. MODE CHRONOMETRE**

### **MESURE DU TEMPS NET:**

En mode d'affichage normal, appuyez sur (C) pour activer le mode chronomètre. Appuyez sur (B) pour démarrer et arrêter le chronomètre. Appuyez sur (D) pour réinitialiser le compteur.

### **LAP TIME MESURE: (soit plus d'un coureur sur une piste)**

En mode d'affichage normal, appuyez sur (C) pour activer le mode chronomètre. Appuyez sur (B) pour démarrer la minuterie, puis appuyez sur (D) pour montrer le temps le premier coureur de. (Le chronomètre continue de comptage). Appuyez sur (D) pour le débloquer le temps au tour et retourner à la minuterie. Répétez ce processus pour tous les coureurs. Une fois que tous les coureurs ont terminé, appuyez sur (D) pour réinitialiser le compteur à zéro.



## **Anleitung (DE)**

## DIGITAL (BINÄRES MODELL)

### 1. MOUVEMENT DE FONCTION

Im normalen Anzeigemodus können in der Anzeige Stunden, Minuten, Sekunden und Wochentag. Alarm-Funktion kann der Ton halten für 20 Sekunden und melden Sie den richtigen Zeitpunkt zu jeder Stunde. Stoppfunktion, 12/24 Stunden-Format, Hintergrundbeleuchtung (A).



## **2. UHRZEIT**

Im normalen Anzeigemodus halten (C), bis die Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie (C) wieder. Sekunden blinkt. Drücken Sie (D), um die Sekunden auf Null gesetzt. Drücken Sie (B). Minuten blinken. Drücken Sie (D), um die Minuten-Wert. Drücken Sie (B) wieder. Stunden blinken. Drücken Sie (D), um die Stunden-Wert. Drücken Sie (B). Monat blinkt. Drücken Sie (D), um vorab den Wert des Monats. Drücken Sie (B) Datum blinkt. Drücken Sie (D), um vorab den Datumswert. Drücken Sie (B). Tag Anzeige Marker blinkt. Drücken Sie (D), um durch die Tage der Woche zu verschieben. Drücken Sie (C) bis zur Ausfahrt Zeit Einstellmodus.

## **3. ALARM EINSTELLEN UND ZEITERFASSUNG WIE WECKER STELLEN:**

Im normalen Anzeigemodus halten (C), bis die Anzeige zu blinken beginnt. Verwenden Sie (D) auf die Stunden-Wert. Drücken Sie (B). Minuten blinken. Verwenden Sie (D) um die Minuten-Wert. Drücken Sie (C), um den Alarm und Rückkehr zum normalen Anzeigemodus.

### **TAGESALARMFUNKTION:**

Im normalen Anzeigemodus drücken und halten (D). Drücken

Sie (B), um das Alarmsymbol 🚨 und Glockenspiel Symbol 🎵))  
alternativ oder ausschalten. Das Alarmsymbol 🚨 on the normal  
display means alarm will sound for 20 seconds at a pre-set  
time every day. Die Klingel Symbol 🎵)) auf die normale Anzeige  
bedeutet, dass es auf die Stunde schlagen.

#### **4. ABLESEN DES DISPLAYS**

Im normalen Anzeigemodus drücken (B) zur Anzeige Monat /  
Tag. Halten Sie (B) und Presse (D), um zwischen Monat / Datum,  
Datum / Monat.

#### **12/24 STUNDEN-FORMAT:**

Im normalen Anzeigemodus drücken und halten (D), um Alarm-  
Modus. Drücken Sie (C) auf 12 oder 24 Stunden Format alternativ  
wählen. Die "PM" oder "PM" Symbol auf dem Display bedeutet  
sowohl normale Uhrzeit und Weckzeit sind in 12 Stunden-Format.  
Andernfalls werden sie in 24 Stunden-Format.

## **5. STOPPUHR-MODUS**

### **NET ZEITMESSUNG:**

Im normalen Anzeige-Modus, wird (C) Stoppuhr-Modus. Drücken Sie (B) zum Starten und Stoppen des Timers. Drücken Sie (D), um den Timer zurücksetzen.

LAP Zeitmessung: (dh mehr als ein Läufer auf einer Strecke)

Im normalen Anzeigemodus aktivieren Drücken Sie (C) Stoppuhr-Modus. Drücken Sie (B) den Timer zu starten, und drücken Sie (D) mit dem ersten Läufer an der Zeit zu zeigen. (Der Timer zählt weiter). Drücken Sie (D), um Rundenzeit angezeigt und zurück zum Timer. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Läufer. Nachdem alle Läufer fertig sind, drücken (D), um den Timer auf Null zurückgesetzt.



## Istruzioni (IT)

## DIGITAL (MODELLO BINARIO)

### 1. MOVIMENTO FUNZIONE

In modalità di visualizzazione normale, il display può visualizzare Ore, minuti, secondi e Giorno Settimana. Funzione di allarme in grado di mantenere il suono per 20 secondi e l'ora esatta relazione ad ogni ora. Cronometro, formato 12/24 ore, funzione di retroilluminazione (A).







## **2. TEMPO DI REGOLAZIONE**

In modalità di visualizzazione normale, tenere premuto (C) finché il display inizia a lampeggiare. Premere (C) di nuovo. Secondi lampeggia. Premere (D) per impostare i secondi a zero. Premere (B). Minuti lampeggia. Premere (D) per far avanzare il valore dei minuti. Premere (B). Ore lampeggia. Premere (D) per far avanzare il valore ora. Premere (B). Mese lampeggia. Premere (D) per far avanzare il valore del mese. Premere (B) Data lampeggia. Premere (D) per far avanzare il valore di data. Premere (B). Marcatore del giorno lampeggiano. Premere (D) per spostarsi tra i giorni della settimana. Premere (C) per uscire dalla modalità di regolazione tempo.

## **3. IMPOSTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ALLARME E IL TEMPO COME IMPOSTARE LA SVEGLIA:**

In modalità di visualizzazione normale, tenere premuto (C) finché il display inizia a lampeggiare. Utilizzare (D) per far avanzare il valore ora. Premere (B). Minuti lampeggia. Utilizzare (D) per far avanzare il valore dei minuti. Premere (C) per impostare la sveglia e tornare alla modalità di visualizzazione normale.

## MODALITÀ SVEGLIA:

In modalità di visualizzazione normale, premere e tenere premuto (D). Premere (B) per selezionare il simbolo di allarme  e simbolo carillon  in alternativa, attivata o disattivata. Il simbolo dell'allarme  sul display normale mezzi allarme suona per 20 secondi in un momento pre-set ogni giorno. Il simbolo del carillon  sul display normale significa che saranno attivate ogni ora.

## 4. LETTURA DEL DISPLAY

In modalità di visualizzazione normale, premere (B) per visualizzare mese / giorno. Hold (B) e premere il tasto (D) per alternare tra Mese / Data, Data / Mese.

### Formato 12/24 ore:

In modalità di visualizzazione normale, premere e tenere premuto (D) alla modalità di visualizzazione di allarme. Premere (C) per selezionare il formato 12 o 24 ore in alternativa. Il 'AM' o il simbolo 'PI onM' sul display significa sia tempo normale e tempo di allarme sono in formato 12 ore. In caso contrario, essi sono in formato 24 ore.

## **5. MODO CRONOMETRO**

### MISURAZIONE DEL TEMPO NET:

In modalità di visualizzazione normale, premere (C) per attivare la modalità cronometro. Premere (B) per avviare e arrestare il timer. Premere (D) per azzerare il timer.

### LAP TEMPO DI MISURA (cioè più di un corridore su un binario)

In modalità di visualizzazione normale, premere (C) per attivare la modalità cronometro. Premere (B) per avviare il timer, quindi premere (D) per indicare l'ora il primo corridore di. (Il timer continua a contare). Premere (D) per liberare tempo di visualizzazione sul giro e tornare al timer. Ripetere questo processo per tutti i corridori. Una volta che tutti i corridori hanno terminato, premere (D) per resettare il timer a zero.



## Instrucciones (ES)

## DIGITAL (BINARIO)

### 1. MOVIMIENTO DE LA FUNCIÓN

En el modo de visualización normal, la pantalla puede mostrar las horas, minutos, segundos y el día de la semana. Función de alarma puede mantener el sonido durante 20 segundos y el informe de la hora correcta en cada hora. Cronómetro, el formato de 12/24 horas, función de luz de fondo (A).



## **2. TIEMPO DE AJUSTE**

En el modo de visualización normal, mantenga (C) hasta que la pantalla comienza a parpadear. Presione (C) de nuevo. Segundos parpadearán. Presione (D) para ajustar los segundos a cero. Presione (B). Minutos parpadeará. Presione (D) para avanzar en el valor de los minutos. Presione (B). Hora parpadeará. Presione (D) para avanzar en el valor de la hora. Presione (B). El mes parpadeará. Presione (D) para avanzar en el valor de mes. Presione (B) Fecha en que parpadea. Presione (D) para avanzar en el valor de fecha. Presione (B). Marcador Día indicación parpadea. Presione (D) para desplazarse por los días de la semana. Presione (C) para salir del modo de ajuste de tiempo.

## **3. AJUSTE DE LA INFORMACIÓN Y LA HORA DE ALARMA**

### **AJUSTE DE LA ALARMA:**

En el modo de visualización normal, mantenga (C) hasta que la pantalla comienza a parpadear. Utilice (D) para avanzar en el valor de la hora. Presione (B). Minutos parpadeará. Utilice (D) para avanzar en el valor de los minutos. Presione (C) para ajustar la alarma y volver al modo de visualización normal.

#### DIARIO MODO DE ALARMA:

En el modo de visualización normal, mantenga pulsada la tecla (D). Presione (B) para seleccionar el símbolo de alarma 🚨 y el símbolo de la campana 🛎️)) alternativamente, dentro o fuera. El símbolo de alarma 🚨 en la pantalla normal significa que la alarma sonará durante 20 segundos a una hora prefijada todos los días. El símbolo de la campana 🛎️)) en la pantalla normal significa que sonará en la hora.

#### 4. LECTURA DE LA PANTALLA

En el modo de visualización normal, presione (B) para mostrar Mes / Día. Mantenga (B) y prensa (D) para alternar entre Mes / Fecha, Fecha / Mes.

#### 24/12 FORMATO HORA:

En el modo de visualización normal, mantenga pulsada la tecla (D) para activar el modo de alarma. Presione (C) para seleccionar el formato de 12 o 24 horas alternativamente. El 'AM' o el símbolo 'PM' en la pantalla: tanto tiempo normal y la hora de la alarma está en formato de 12 horas. De lo contrario, están en formato de 24 horas.

## 5. MODO CRONÓMETRO

### MEDICIÓN DE NET TIME:

En el modo de visualización normal, presione (C) para activar el modo de cronómetro. Presione (B) para iniciar y detener el temporizador. Presione (D) para restablecer el temporizador.

LAP TIEMPO DE MEDICIÓN: es decir, más de un corredor en una pista)

En el modo de visualización normal, Pulse (C) para activar el modo de cronómetro. Presione (B) para iniciar el temporizador, a continuación, presione (D) para mostrar el momento en que el corredor de primera. (El reloj sigue contando). Presione (D) para liberar la pantalla de tiempo de vuelta y volver al temporizador. Repita este proceso para todos los corredores. Una vez que todos los corredores han terminado, presione (D) para restablecer el cronómetro a cero.



[www.breo.com](http://www.breo.com)

 **breo**<sup>®</sup>time